



Руководство по эксплуатации
Xiaomi Selfie Stick Wired
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Шаг 1.

Раскрытие монопода

Откройте упаковку монопода и выньте изделие; поверните держатель телефона на 90°. Затем возьмите изделие руками за оба конца и аккуратно раскройте раздвижную ручку, поочередно выдвигая секции.

Шаг 2.

Соединение с моноподом

Выньте штекер кабеля дистанционного управления из гнезда на боковой стороне держателя для телефона. Вставьте штекер кабеля дистанционного управления, подключенного к таймеру автоспуска, в разъем наушников мобильного телефона. Затем включите на телефоне режим камеры. Нажмите кнопку таймера автоспуска, чтобы сделать снимок.

Шаг 3.

Складывание монопода

После завершения съемки прислоните конец монопода к твердому предмету, чтобы обеспечить точку опоры, затем сложите секции раздвижной ручки одну за другой. Вставьте штекер кабеля дистанционного управления в гнездо на боковой стороне держателя. Складывание монопода завершено.

Данный проводной таймер совместим с устройствами под управлением операционной системы Android 4.2.2 и выше, а также с iPhone под управлением операционной системы iOS 5.0 и выше. Для телефона под управлением операционной системы Android выполните следующие действия:

1. Включите режим камеры. — Нажмите кнопку меню, чтобы войти в «Настройки камеры». — Нажмите «Назначение кнопки громкости». — Установите кнопку регулировки уровня громкости в качестве кнопки спуска затвора.
2. Нажмите «Настройки» > «Дополнительные настройки» > «Наушники и звуковые эффекты». — Переключите «Дистанционное управление с помощью кнопок наушников» на «Регулировка уровня громкости».

Наименование: Монопод Mi Selfie Stick (проводной пульт дистанционного управления с кнопкой для спуска затвора)

Модель: XMZPG04YM

Материал: алюминий

Размеры: 50 x 40 x 190 мм

Длина в сложенном и разложенном виде: 190–700 мм

Масса: 132 г

Стандарт: Q/YDS 001-2015